

**CLIENT:**

Société de Mécanique Industrielle

**DATE APPLICATION:**

DECEMBRE, 2009

**EQUIPEMENT:**

Rouleaux Clemessy de banc de freinage.

**PROBLEME:**

Surface lisse manquant d'adhérence pour les essais de freinage.

**SOLUTION:**

Après sablage et dégraissage soigné, nous appliquons une couche de Belzona 1321 CERAMIC S-METAL sur une épaisseur de 350µm, puis nous saupoudrons d'agrégat Belzona 9221 que nous incorporons dans le produit.

**BENEFICES:**

Gain de temps considérable : opération réalisée en 1 jour.  
Longue durabilité du système.

**PHOTOS :**

1. Etat de surface après sablage
2. Vue de près après dégraissage
3. Application en cours
4. Application terminée

